

## Chybové kódy tepelného čerpadla Panasonic AQUAREA

Kód chyby	Popis chyby
H12	Komunikace vnitřní/venkovní, nevhodná kombinace jednotek
H15	Teplotní čidlo na kompresoru
H20	Chyba vodního čerpadla (od modelů 2014)
H23	Teplotní čidlo R410 (kapalina)
H27	Abnormální chování servisního ventilu
H38	Nesoulad vnitřní/venkovní jednotky
H42	Nízký tlak sání
H62	rozpojený snímač průtoku vody (Flowswitch)
H63	Abnormální hodnota snímače nízkého tlaku
H64	Chyba vysokotlakého čidla
H65	Abnormální cirkulace vody při rozmrazování
H70	Záložního elektrokotel, OLP
H72	Teplotní čidlo v nádrži TUV
H76	Chyba komunikace ovládacího panelu
H90	Chyba komunikace venkovní/vnitřní jednotky
H91	Tepelná pojistka (OLP) v nádrži TUV
H95	Chybné připojení vnitřní / venkovní jednotky
H98	Přetlaková ochrana venkovní jednotky
H99	Ochrana proti zamrznutí deskového výměníku vnitřní jednotky
F12	Vysoký tlak (vysokotl. presostat)
F14	Nenormální otáčky kompresoru venkovní jednotky
F15	Blokování ventilátoru venkovní jednotky
F16	Proudová ochrana (CT)
F20	Ochrana kompresoru proti přehřátí
F22	Ochrana IPM (výkonový tranzistor) proti přehřátí
F23	vysoký proud (DC špička) ve venkovní desce
F24	Abnormalita cyklu chlazení
F25	Abnormalita 4 cestného ventilu (chl./top)
F27	Abnormalita tlakového spínače (presostat)
F30	Abnormální hodnota snímače vody na výstupu 2
F36	Čidlo teploty venkovního vzduchu
F37	Čidla teploty vody vstupující do vnitřní jednotky (vratka)
F40	Čidla teploty výstupního potrubí venkovní jednotky
F41	PFC (vysoké SS napětí)
F42	Abnormalita čidla teploty výměníku venkovní jednotky
F43	Čidlo odmrazování venkovní jednotky (výparník)
F45	Čidlo výstupní teploty vody
F46	Přerušený obvod proudového transformátoru
F48	Abnormální hodnota snímače teploty výstupního výparníku
F49	Abnormální hodnota snímače teploty výstupního obtoku
F95	Přetlaková ochrana chlazení (vysokotlaké čidlo)

